

**tapo**<sup>®</sup>  
*fix*

# Glattvlies 150

- ▶ **Dimensionsstabil**
- ▶ **Gutes Nahtverhalten**
- ▶ **Keine Weichzeit**
- ▶ **Rissüberbrückende Eigenschaften**
- ▶ **Trocken abziehbar**
- ▶ **Wandklebetechnik oder Kleistergerät**

**25 x 0,75 m**

[www.tapo-fix.de](http://www.tapo-fix.de)

<b>CE</b>
0432
tapo-fix GmbH & Co. KG Weinstraße 114 D-38448 Wolfsburg info@tapofix.de
24
LE-ES001
EN 15102:2007+A1:2011
WTN 48149070
B-s1,d0
D:Formaldehydabgabe: bestanden, Abgabe anderer gefährlicher Substanzen: bestanden.



# Glattvlies 150

## **Vor der Verarbeitung:**

Trotz umfangreicher Qualitätssicherungsmaßnahmen sind eventuelle Mängel nicht komplett auszuschließen. Prüfen Sie deshalb vor der Verarbeitung gemäß der BFS-Merkblätter Nr. 7 und Nr. 16 die Ware und kontrollieren Sie die Liefermenge. Achten Sie vor dem Zuschnitt der Bahnen auf Fehler (auch bei der Verarbeitung mit dem Kleistergerät). Bei erkennbaren Mängeln wird die Ware vergütet oder ausgetauscht. Folgekosten werden nicht erstattet.

## **Untergrund:**

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, schwach saugfähig und glatt sein. Alte Tapete und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten.

## **Kleister/Kleber:**

Zur Verklebung wird Vlieskleber verwendet.

## **Kleistern/Weichzeit:**

Den Wandbelag mit dem Kleistergerät einkleistern und ohne Weichzeit verkleben oder den Kleber gleichmäßig in Bahnbreite auf den Untergrund auftragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken in den Kleber einlegen (Wandklebetechnik).

## **Verarbeitung:**

Glattvlies 150 lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Gummirolle oder dem Tapezierwischer blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser beschneiden. Doppelnahtschnitte mit dem Gleitfußmesser ausführen. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben.

## **Trocknung:**

Bei Trocknung darauf achten, dass der Raum gelüftet wird. Dabei Durchzug vermeiden!

## **Anstrich/Tapezieruntergrund:**

### **Glattvlies 150 als Anstrichuntergrund:**

Je nach Beanspruchungsgrad sollten ein bis zwei Anstriche mit wasch- oder scheuerbeständigen Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 aufgetragen werden. Glattvlies 150 ist ein idealer Untergrund für kreative Wandgestaltungen mit Wachslasuren, Putzen, Spachtelmassen. Bei späteren Renovierungen ist der Wandbelag leicht entfernbar.

### **Glattvlies 150 als Tapezieruntergrund:**

Auf glattem, tapezierfähigen Untergrund mit allen Wandbelägen überklebbar.

Auf Glattvlies 150 lassen sich alle mit Kleister verklebten Wandbeläge ohne Beschädigung des Untergrundes wieder entfernen. Glattvlies 150 ist daher mehrfach überklebbar.

## **Entsorgung:**

Überstrichene Vliestapeten sind mit dem Restmüll zu entsorgen.

**tapo**<sup>®</sup>  
*fix*